



# 取付説明書

## カスタムビレットキャリア

### V-MAX1200

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取り付け、取り扱いには別紙の取扱注意事項を必ず良く読み、ご理解頂いた上で安全に、正しくご使用下さい。同梱されている説明書類は商品を廃棄するまで必ず大切に保管し、譲渡する際は必ず次のユーザー様にお渡し下さい。

#### — 製品、取り付けについての注意 —

- ※取り付け前に必ず車種専用のサービスマニュアルを用意してから作業を行って下さい。
- ※取り付け前に必ず商品のセット内容をご確認下さい。万一お気付きの点がございましたらお買い求めの販売店にご相談下さい。
- ※取り付け作業は車体が不安定になる可能性がありますので、細心の注意を払って行って下さい。
- ※取り付け直後、安全な場所で試験走行を必ず行い、不具合があれば直ちに使用を中止し、調整を行って下さい。
- ※積載量には十分気をつけ積み過ぎと荷崩れに注意し無理な走行は止め法規を守り安全運転を心がけた上本製品をご使用下さい。
- ※最大積載量は2kgです。またボックス等を常設するとその重量、大きさに関わらず低周波振動により金属疲労を誘発し使用頻度等に関わらず、キャリア及び車体に著しい損傷を生じることがあります。この場合弊社ではその責を負いかねますので予めご了承ください。
- ※フレームの変形や、アフターパーツ等が取り付けられているバイクには取り付けできない場合があります。ご了承下さい。
- ※キャリア个体差、車両个体差により、シートがキャリア装着時にそのままでは外せなくなる場合があります。
- ※キャリア表面はアルマイト処理仕上げです。使用状況により製品の性質上、荷物との摩擦、フック、風雨、塩水、紫外線等によりご使用いただくうちにアルマイト皮膜のスレ、ハガレが起きます。使用時間の長短に関わらず弊社では保証致しかねますのでご了承ください。
- ※キャリアのお手入れは中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等でやさしく洗浄して下さい。酸性・アルカリ性のケミカルはアルマイト皮膜を侵しますので使用しないで下さい。洗浄後は真水で洗剤を良く洗い流し、固く絞ったキレイなウエスで拭き上げて下さい。洗剤や水滴が残ると表面がシミになる場合がありますのでご注意下さい。
- ※使用するボルト類は振動等で緩む恐れがありますので、全て必ずネジロック剤を塗布して下さい。
- ※毎走行前点検及び定期点検を行い緩み等がないか確認してお使いください。緩み等が起きるとキャリアや車体の破損、荷物の落脱、事故につながりますので適宜、増し締めを行ってください。過剰な締め付けは行わないよう気をつけてください。
- ※製品の改良等で予告無しに価格・仕様・外観を変更する場合がございます。予めご了承ください。

#### — セット内容 —

- ① トッププレート x 1      ② サイドプレート;アッパー x 左右各 1      ③ サイドプレート;ロアー x 左右各 1
- ④ ウィンカーステー x 左右各 1      ⑤ ウィンカースペーサー x 2      ⑥ 取付カラー x 2
- ⑦ M8-70CAP ボルト x 2      ⑧ M8 平ワッシャー x 2      ⑨ M5-25CAP ボルト x 6      ⑩ M5-15CAP ボルト x 2
- ⑪ M5-10 サラボルト x 4      ⑫ M6-10 サラボルト x 8      ⑬ 荷掛フック x 4

#### — 取付方法 —

- ① タンデムシート・リアフェンダー・リアウィンカーをサービスマニュアルを参照して取り外して下さい。

<写真1>

- ② サイドプレートのアッパー/ロアーを M5-25/M5-15CAP ボルトで組み立てて下さい。この際サイドプレートは段抜き面を外側に、ボルトは一番後ろだけ M5-15 にして下さい。(写真1参照)



<写真2>

- ③ 組み立てたサイドプレートの下面にウィンカーステーを M5-10 サラボルトで取り付けて下さい。(写真2参照)



④サイドプレートを<写真3>の様に車体に取り付けます。

前側はグラブバー取付穴に取付カラーを挟み M8-70CAP ボルトと M8 平ワッシャーで仮止めして下さい。(写真4参照)

後側はウインカー取付穴にウインカースペーサーを挟みウインカーと共締めで仮止めして下さい。(写真5参照)

<写真3>

<写真4>

<写真5>



<写真6>

<写真7>

⑤トッププレートをサイドプレート上面に M6-10 サラボルトで仮止めして下さい。(写真6参照)

⑥各取付ボルトを位置を調整しながら本締めして下さい。

⑦荷掛フックをサイドプレートに取り付けて下さい。  
(写真7参照)



⑧外したリアフェンダー・タンデムシートを元に戻して下さい。

**注：使用するボルト類には、必ず全てネジロック剤を塗布して下さい！**

### — オプションのご案内 —

☆RALLY591アシストバーとLUKEビレットナット大が装着可能！！

- ・ RALLY591アシストバー 120mm [RY59100A1] ￥945(税込)  
95mm [RY59100A2] ￥945(税込)

※片側に120mm/95mm同時装着可能。同サイズ2本は不可。

- ・ LUKEビレットナット大 M6・2ヶセット [LK-4226]  
シルバー、ブラック、ガンメタ ￥2,310(税込)

※ビレットナットは片側に最大4個、アシストバー1本装着時は2個、2本装着時は取付不可。



☆直射日光での退色や海風による腐食からアルマイトパーツを守る！！

- ・ アルマガード [CA-0088] ￥2,900(税込)

洗車後にスポンジに湿らせてサッと一拭きするだけで被膜を形成し腐食等からパーツを守り輝きをよみがえらせます！エンジン周り、ホイール、マフラー等にもお使い頂けます。



## (株) ラフ&ロードスポーツ

〒234-0053 神奈川県横浜市港南区日野中央1-16-8  
<http://www.rough-and-road.co.jp>

PHONE 045-840-6633  
FAX 045-840-6634